

Hochlastzeitfenster Strom

für Genehmigungszeitraum

2024 (Basis: 01.09.2023 - 31.08.2024)

Netz- / Umspannebene der Entnahme	Herbst (Sept.-Nov.)		Winter (Dez.-Feb.)		Frühling (März-Mai)		Sommer (Juni-Aug.)	
	Startpunkt	Endpunkt	Startpunkt	Endpunkt	Startpunkt	Endpunkt	Startpunkt	Endpunkt
Netzebene Mittelspannung			10:30	10:45				
Netzebene Niederspannung			09:30	08:45				